BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND** 



PATENT- UND MARKENAMT **® Veröffentlichung** 

® DE 100 84 663 T 1

der internationalen Anmeldung mit der

WO 00/76061 in Veröffentlichungsnummer: deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)

② Deutsches Aktenzeichen:

100 84 663.7

**86** PCT-Aktenzeichen:

PCT/US00/11153

(6) PCT-Anmeldetag:

25. 4, 2000

(f) PCT-Veröffentlichungstag:

14. 12. 2000

(3) Veröffentlichungstag der PCT-Anmeldung in deutscher Übersetzung:

16. 5. 2002

30 Unionspriorität:

09/325,902

04. 06. 1999 US

(71) Anmelder:

Infineon Technologies North America Corp., San Jose, Calif., US

(74) Vertreter:

Patentanwälte Westphal, Mussgnug & Partner, 78048 Villingen-Schwenningen

(12) Erfinder:

Irvine, Robert Grant, Plainsboro, N.J., US; Tiller, Samuel Alfred, East Windsor, N.J., US

(5) Int. Cl.<sup>7</sup>:

H 03 G 1/00

H 03 F 3/72

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(A) Rauscharmer Verstärker mit geschaltetem Gewinn und Verfahren

# RAUSCHARMER VERSTÄRKER MIT GESCHALTETEM GEWINN UND VERFAHREN

## ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

Die vorliegende Erfindung betrifft rauscharme Verstärker, die beispielsweise in Hochfrequenzempfängern verwendet werden.

Funkempfänger empfangen in der Regel, beispielsweise 10 über eine Antenne, ein Hochfrequenzsignal (HF-Signal). Das empfangene HF-Signal wird in der Regel verstärkt und dann zu einer Mischstufe geschickt, wo die Frequenz über eine Mischstufe auf eine niedrigere Frequenz Empfänger heruntergesetzt wird, der die 15 verarbeiten kann. Der Empfänger sollte den Pegel des das aquivalente HF-Eingangssignals über rauschen der Mischstufe anheben, so daß ein angemesse-Signal-Rausch-Verhältnis aufrechterhalten Falls jedoch der Pegel des Eingangssignals bereits aus-20 Verstärker liegt, sollte der hoch reichend Lockerung der Linearitätsanforderungen der Mischstufe einen niedrigeren Gewinn umgeschaltet auf

25

30

35

können.

5

HF-Verstärkung wird gemeinhin in Kommunikationssystemen verwendet, wie etwa bei der Zellularkommunikation und der schnurlosen Telephonie. So empfängt beispielsweise ein Handapparat über eine Antenne ein HF-Signal, das verstärkt wird, bevor es über eine Mischstufe auf ein heruntergesetzt Zwischenfrequenzsignal (ZF-Signal) wird. Es ist wichtig, daß der Verstärker rauscharm ist, ursprünglichen er die in dem damit enthaltenen Informationen nicht wesentlich verschlechtert oder maskiert. Weiterhin ist es insbesondere für zellulare Handapparate auch wichtig, daß der Verstärker wenig Leistung verbraucht. Außerdem ist es insbesondere für Anwendungen bei zellularen Handapparaten wünschenswert, daß der Verstärker einen schaltbaren Gewinn

aufweist. Dies ist wichtig, da das von dem Handapparat empfangene HF-Signal je nach dem Ort des Handapparats schwach oder stark sein kann. Wenn sich der Handapparat beispielsweise am Rand einer Zelle befindet, ist das HF-Signal, das er empfängt, möglicherweise schwach und eine starke Verstärkung. In Situationen ist es außerdem wichtig, daß zum Verstärken HF-Signals leistungsarmen schwachen, damit die verwendet wird, Verstärker rauscharmer wichtigen Informationen von dem umgebenden geringen 10 Rauschen unterschieden werden können. Falls sich der Handapparat andererseits in der Nähe der Mitte einer Zelle befindet, kann das HF-Signal, das er empfängt, überhaupt, und erfordert, wenn sein stark Verstärkung. Außerdem sollten alle Verstärker leicht herzustellen sein, bevorzugt als eine integrierte Schaltung.

Die bisher eingesetzten Verstärkungstechniken sind 20 jedoch hinsichtlich Leistung und/oder Implementierung als integrierte Schaltung mit Mängeln verbunden. So wird beispielsweise in Figur 1 ein herkömmlicher HF-Verstärker mit geschaltetem Gewinn gezeigt.

- Hierbei wird zum Schalten des Verstärkers 10 zwischen einer Betriebsart mit hohem Gewinn und geringem Gewinn eine Steuerspannung VCTL verwendet. Wie weiter unten erörtert liefern die FETs 14 und 16 bei auf geringem Gewinn geschaltetem Verstärker 10 (VCTL niedrig) für das HF-Signal eine nichtverstärkte Nebenstrecke. Wenn der Verstärker 10 auf einen hohen Gewinn geschaltet ist (VCTL hoch), sorgen die kaskadierten FETs 18 und 19 für Verstärkung.
- 35 Insbesondere ist das VCTL an die Basis eines npn-Transistors 12 und an die Source-Elektroden der FETs 14 und 16 angekoppelt. Die Gates der FETs 14 und 16 liegen an Masse. Die Drain-Elektrode des FET 14 ist an den HF-

Eingang und die Drain-Elektrode des FET 16 an den HF-Ausgang angekoppelt.

Der Emitter des Transistors 12 liegt an Masse, und der Kollektor des Transistors 12 ist an die Source-Elektroden der Verstärkungs-FETs 18 und 19 angekoppelt. Das Gate des FET 18 ist an den HF-Eingang und die Drain-Elektrode des FET 18 an das Gate des FET 19 angekoppelt. Die Drain-Elektrode des FET 19 ist an den HF-Ausgang angekoppelt.

Bei hoher VCTL befindet sich der Verstärker in der Betriebsart mit hohem Gewinn. Insbesondere spannt eine hohe VCTL den Transistor 12 in den Ein-Zustand vor, der für die Source-Elektroden der Verstärkungs-FETs 18 und 19 Masse liefert, wodurch sie das HF-Eingangssignal verstärken können. In der Zwischenzeit befinden sich die Source-Elektroden der Nebenstrecken-FETs 14 und 16 auf hohem Pegel, wodurch sie ausgeschaltet werden. Die Nebenstrecken-FETs 14 und 16 sorgen, selbst wenn sie ausgeschaltet sind, trotzdem für einen kapazitiven Rückkopplungsweg von dem HF-Ausgang zu dem HF-Eingang. Um die Rückkopplungskapazitanz zu senken, erfordert die Schaltung von Figur 1 in der Regel eine aufwendige Implementierung mit Galliumarsenid-FET.

Bei niedriger VCTL befindet sich der Verstärker in einer Betriebsart mit geringem Gewinn. Das schwache Signal spannt die Nebenstrecken-FETs 14 und 16 in den Ein-Zustand vor, wodurch von dem HF-Eingang zu dem HF-Ausgang durch die FETs 14 und 16 ein Nebenweg ohne Gewinn erzeugt wird. In der Zwischenzeit ist der Transistor 12 in den Aus-Zustand vorgespannt, was die FETs 18 und 19 in den Aus-Zustand vorspannt.

35

15

20

25

30

In einem Zustand mit geringem Gewinn wird der Gewinnwert des Verstärkers von Figur 1 durch die Einfügungsdämpfung der Nebenstrecken-FETs 14 und 16 und andere Eingangsschaltungen bestimmt. Somit liegt der

Gewinn zwangsweise unter 0 dB, und der Verstärker von Figur 1 ist nicht in der Lage, einen geringen Gewinn von mehr als 0 dB oder mehrfach abgestufte Gewinne zu erzeugen. In der Betriebsart mit geringem Gewinn weist dieser Verstärker außerdem strikte Linearitätsanforderungen auf, die in der Regel eine aufwendige Implementierung mit einem Galliumarsenid-FET erfordern würden.

einem ein Bedarf an dementsprechend besteht 10 rauscharmen Verstärker, der leicht und preiswert herbeispielsweise einer werden kann, gestellt Silizium-Bipolar-Technologie. preiswerten besteht ein Bedarf an einem rauscharmen Verstärker, der qegebenenfalls einen Zustand mit geringem Gewinn und in einigen Situation mehr als zwei Gewinnstufen aufweist (z.B. hoch, niedrig und mittel).

### KURZE DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

20

Es wird ein rauscharmer HF-Verstärker mit geschaltetem Gewinn bereitgestellt. In dem Zustand mit hohem Gewinn verwendet der Verstärker zur Verstärkung einen npn-Transistor in Emitterschaltung. Im Zustand mit geringem Gewinn schaltet der Verstärker zur geringeren Verstär-25 kung auf einen npn-Transistor in Basisschaltung um. Bei zusätzliche Ausführungsformen können alternativen zur Bereitstellung Transistoren in Basisschaltung mehrerer Gewinnschritte verwendet werden.

30

Insbesondere weist der Verstärker einen HF-Signaleingang und einen HF-Signalausgang auf. Der Eingang ist an die Basis eines Transistors in Emitterschaltung und an den Emitter eines Transistors in Basisschaltung angekoppelt. Die Kollektoren beider Transistoren sind an den HF-Ausgang angekoppelt. Die Basis des Transistors in Emitterschaltung ist an eine erste Vorspannung, Vorspannung 1, und die Basis des Transistors in Basisschaltung an eine zweite Vorspannung, Vorspannung 2,

angekoppelt. Der Emitter des Transistors in Emitterschaltung ist an Masse angekoppelt.

Ein dritter Transistor, der dem Transistor in Basis-5 schaltung Vorstrom liefert, ist mit seinem Kollektor an den Emitter des Transistors in Basisschaltung, mit seiner Basis an eine dritte Vorspannung, Vorspannung 3, und mit seinem Emitter an Masse angekoppelt.

Der Verstärker wird dadurch in den Zustand mit hohem Gewinn versetzt, indem er die Vorspannung 1 mit hohem Pegel aufweist und die Vorspannungen 2 und 3 einen niedrigen Pegel aufweisen oder ungeerdet sind. In diesem Zustand ist der Transistor in Emitterschaltung aktiv und verstärkt das HF-Signal mit hohem Gewinn. Der Transistor in Basisschaltung und der dritte Transistor sind im Aus-Zustand.

Der Verstärker wird in den Zustand mit geringem Gewinn versetzt, indem die Vorspannungen 2 und 3 einen hohen Pegel aufweisen und die Vorspannung 1 ungeerdet ist. In diesem Zustand sind der Transistor in Basisschaltung und der dritte Transistor aktiv. Der Transistor in Emitterschaltung befindet sich im Aus-Zustand. In diesem Zustand verstärkt der Transistor in Basisschaltung das HF-Signal schwach.

Der Verstärker der vorliegenden Erfindung stellt somit Zustände mit sowohl hoher als auch geringer Verstärkung bereit. Die inaktive Stufe ist bevorzugt vollständig ausgeschaltet, wenn die andere Stufe aktiv ist, so daß sie den Betrieb der aktiven Stufe nicht stört. Der rauscharme Verstärker der vorliegenden Erfindung läßt sich vorteilhafterweise leicht als eine integrierte Schaltung herstellen, wobei bevorzugt die preiswerte Silizium-Bipolartransistor-Technologie verwendet wird.

Bei einer alternativen Ausführungsform ist ein zweiter Transistor in Basisschaltung, dessen Basis an eine vierte Vorspannung, Vorspannung 4, angekoppelt ist, parallel zu dem ersten Transistor in Basisschaltung geschaltet. Ein derartiger Transistor stellt einen weiteren Gewinnschritt bereit, wenn seine Vorspannung auf einem hohen Pegel ist, die Vorspannung 2 für den ersten Verstärker in Basisschaltung gering oder ungeerdet ist und die Vorspannung 1 für den Transistor in Emitterschaltung ungeerdet ist. Zur Implementierung weiterer Gewinnschritte könnten zusätzliche Stufen in Basisschaltung hinzugefügt werden.

### KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

- FIG. 1 ist ein Schaltbild eines bekannten Verstärkers.
- FIG. 2 ist ein Schaltbild einer ersten Ausführungsform eines rauscharmen Verstärkers mit geschaltetem Gewinn gemäß der vorliegenden Erfindung.
- 20 FIG. 3 ist ein Schaltbild einer zweiten Ausführungsform eines rauscharmen Verstärkers mit geschaltetem Gewinn gemäß der vorliegenden Erfindung.
- FIG. 4 ist ein Schaltbild einer dritten Ausführungsform 25 eines rauscharmen Verstärkers mit geschaltetem Gewinn gemäß der vorliegenden Erfindung.
- FIG. 5 ist ein Schaltbild einer vierten Ausführungsform eines rauscharmen Verstärkers mit geschaltetem Gewinn 30 gemäß der vorliegenden Erfindung.

## AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

Unter Bezugnahme auf Figur 2 wird eine erste Ausführungsform eines rauscharmen Verstärkers 20 mit geschaltetem Gewinn gemäß der vorliegenden Erfindung gezeigt. Ein Hochfrequenzeingangssignal wird in die Basis des npn-Transistors 22 in Emitterschaltung

- 15

eingegeben. Der Emitter des Transistors 22 ist an Masse angekoppelt. Der Transistor 22 wird über einen Widerstand 24 und eine Vorspannung Vorspannung 1 vorgespannt. Der Kollektor des Transistors 22 ist an den Hochfrequenzausgang angekoppelt.

Der Kollektor eines zweiten npn-Transistors 26 ist ebenfalls an den Ausgang angekoppelt. Die Basis des Transistors 26 ist an eine zweite Vorspannung, Vorspannung 2, angekoppelt. Ein dritter npn-Transistor 28 ist vorgesehen. Der Kollektor des Transistors 28 ist an einem Knoten 29 an den Emitter des Transistors 26 und an die Basis des Transistors 26 angekoppelt. Der Emitter des Transistors 28 liegt an Masse. Die Basis des Transistors 28 ist an eine dritte Vorspannung, Vorspannung 3, angekoppelt.

10

15

Wenn sich der Verstärker 20 in dem Zustand mit hohem Gewinn befindet, liegt die Vorspannung 1 auf einem 20 hohen Pegel und die Vorspannungen 2 und 3 an Masse oder sind ungeerdet. Folglich befinden sich die Transistoren 26 und 28 im Aus-Zustand, und der Transistor 22 wirkt wie ein Verstärker in Emitterschaltung. Das eingegebene HF-Signal wird durch den Transistor 22 verstärkt und über den Kollektor des Transistors 22 zu dem verstärkten HF-Ausgang ausgegeben.

mit Wenn sich der Verstärker 20 in dem Zustand niedrigem Gewinn befindet, sind Vorspannung 2 und und die einem hohen Pegel, 3 auf 30 Vorspannung liefert der Hierbei Vorspannung l ist ungeerdet. Transistor 28, der aktiv ist, einen Vorstrom für den Transistor 26. Vorspannung 2 ist so ausgewählt, daß sie eine Gleichspannung bereitstellt, die an dem Eingang klein genug ist, um den Transistor 22 auszuschalten, und hoch genug, um eine Sättigung des Transistors 28 zu vermeiden. Eine Eingangsgleichspannung von etwa 420 mV wird bevorzugt.

In dem Zustand mit niedrigem Gewinn wirkt der Transistor 26 wie ein Verstärker in Basisschaltung, der bei einem gegebenen Strom weniger Leistungsgewinn als ein Verstärker in Emitterschaltung bereitstellt, da er eine niedrigere Eingangsimpedanz aufweist.

Folglich läßt sich der Verstärker 20 zwischen dem Zustand mit hohem und niedrigem Gewinn umschalten. In dem Zustand mit hohem Gewinn verwendet der Verstärker 20 zur starken Verstärkung einen npn-Bipolartransistor 22 in Emitterschaltung. In dem Zustand mit niedrigem Gewinn ist der Transistor 22 abgeschaltet, und der Verstärker 20 schaltet zur schwachen Verstärkung zu dem npn-Bipolartransistor 26 in Basisschaltung um. Zudem tritt das Umschalten zwischen hohem und niedrigem Gewinn derart auf, daß in jedem Gewinnzustand die inaktive Stufe vollständig abgeschaltet ist, so daß sie Betrieb der aktiven Stufe nicht stört. Schaltung von Figur 2 stellt folglich eine rauscharme Verstärkung bereit und kann zwischen Zustand mit hohem 20 umgeschaltet und niedrigem Gewinn Gewinn Außerdem kann der Verstärker unter Verwendung von Bipolartransistoren leicht und mit geringem Aufwand als eine integrierte Schaltung hergestellt werden. Zudem (Emitterschaltung Stufen beiden 25 können die verschiedenen Strömen leicht mit Basisschaltung) betrieben werden, was einen großen Bereich an Gewinnwerten und Gewinnschritten ermöglicht.

Nunmehr unter Bezugnahme auf Figur 3 wird eine zweite Ausführungsform eines rauscharmen Verstärkers 30 mit geschaltetem Gewinn gezeigt. Der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber werden überall gleiche Bezugszahlen für gleiche Komponenten verwendet.

35

Hier ist eine wahlweise Induktionsspule 32 zwischen dem Emitter des Transistors 22 und Masse gekoppelt. Die Induktionsspule 32 sorgt für eine Emitterdegeneration, die die Linearität verbessert, wenn sich der Verstärker

30 in dem Zustand mit hohem Gewinn befindet. Die Linearität bei hohem Gewinn würde natürlich auch durch andere, nichtgezeigte Arten von Impedanzen verbessert werden, die zwischen dem Emitter des Transistors 22 und Masse gekoppelt sind.

ist zwischen dem fakultativer Widerstand 34a gekoppelt. dem Knotenpunkt 29 und Widerstand 34a sorgt für eine Emitterdegeneration für den Transistor 26, was die Linearität verbessert, wenn sich der Verstärker 30 in dem Zustand mit niedrigem Gewinn befindet. Der fakultative Widerstand 34b sorgt auch für eine Emitterdegeneration für den Transistor durch die die Linearität in dem Zustand mit geringem Gewinn verbessert wird. Der Widerstand 34b verbessert außerdem das Rauschen, indem er das Ausmaß Kollektorstromrauschens von dem Transistor reduziert. Es können natürlich andere Arten von Emitterdegenerationsimpedanzen verwendet werden.

20

10

15

ist ein fakultativer vierter npn-Transistor 36 Vorspannung, einer mit dessen Basis gezeigt, Vorspannung 4, dessen Kollektor mit dem Ausgang und dessen Emitter (über den fakultativen Widerstand 38) mit dem Knotenpunkt 29 verbunden ist. Der Transistor 36 25 Verstärkerstufe zusätzliche wie eine wirkt Basisschaltung und schwacher Verstärkung, um eine weitere Gewinneinstellung für den Verstärker 30 zu gestatten. Der fakultative Widerstand 38 wirkt wie eine Emitterdegenerationsimpedanz, die die Linearität des 30 Verstärkers 30 verbessert, wenn er sich in seinem zweiten Zustand mit niedrigem Gewinn befindet. Variable Variieren das können durch Gewinnschritte Vorspannungen und/oder Widerständen 34 und 38 und dergleichen leicht erzielt werden. Es könnten natürlich 35 weitere Transistorstufen in Basisschaltung verfügt Gewinneinstellungen noch weitere um werden, gestatten.

Nunmehr unter Bezugnahme auf FIG. 4 wird eine dritte Ausführungsform eines Verstärkers 40 gezeigt. Hier wird ein fakultativer vierter Transistor 42 hinzugefügt, dessen Basis an eine vierte Vorspannung, Vorspannung 4, dessen Emitter an den Kollektor des Transistors 22 und dessen Kollektor an den Ausgang angeschlossen ist. ein und Transistoren 22 stellen die Somit kaskadiertes Transistor-Verstärker-Paar bereit, sich der Verstärker in dem Zustand mit hohem Gewinn befindet, wodurch der Gewinn des Verstärkers 40 erhöht 10 wird.

Es ist ein fakultativer Kondensator 44 gezeigt, der zwischen der Basis des Transistors 22 und dem Knoten15 punkt 29 geschaltet ist. In dem Zustand mit geringem Gewinn ermöglicht dieser Kondensator durch Entfernen der Gleichstromankopplung zwischen den Transistoren, daß die Emitter-Gleichspannung des Verstärkers 26 in Basisschaltung für den Betrieb des Verstärkers 40 weniger kritisch ist.

vierte eine ist 5 FIG. auf Bezugnahme gemäß 50 der Verstärkers Ausführungsform eines soll der Hier Erfindung gezeigt. vorliegenden Stromquelle der als 28 anstatt Transistor 25 gesättigten Betriebsart betrieben werden. Ein Reihenwiderstand 52 definiert den Vorstrom für den Transistor Diese Implementierung kann die Rauschzahl des Verstärkers reduzieren, da ein in der geschalteten Betriebsart betriebener Transistor in der Regel weniger 30 Rauschen aufweist als ein aktiver Transistor.

beschriebenen können oben alle Natürlich dargestellten Ausführungsformen oder alle besonderen Merkmale der Ausführungsformen wie gewünscht alleine oder in Kombination verwendet werden. Es ist außerdem die npn-Transistoren als selbstverständlich, daß sind und gezeigt Ausführungsform bevorzugte

beispielsweise pnp- oder FET-Transistoren ohne weiteres substituiert werden können.

Das Oben gesagte ist für die Grundlagen der bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung beispielhaft. Zudem kann sich der Fachmann ohne weiteres zahlreiche Modifikationen und Änderungen ausdenken, weshalb die Erfindung nicht auf die präzise Konstruktion und die präzisen Anwendungen beschränkt 10 sein soll, welche gezeigt und beschrieben sind, und dementsprechend kann man davon ausgehen, daß alle geeigneten Modifikationen und Äquivalente in Erfindungsgedanken und den Schutzbereich der Erfindung den beiliegenden Ansprüchen fallen, wobei der in den beiliegenden der Erfindung Schutzbereich 15 Ansprüchen dargelegt ist.

#### ZUSAMMENFASSUNG

Ein rauscharmer Hochfrequenzverstärker kann zwischen einem Zustand mit niedrigem Gewinn und einem Zustand mit hohem Gewinn umgeschaltet werden. Transistor in Emitterschaltung ist in dem Zustand mit hohem Gewinn aktiv und in dem Zustand mit niedrigem Gewinn inaktiv. Der erste Transistor ist mit einer Basis an einen Hochfrequenzeingang und einen ersten Vorspannungseingang, einem Emitter an Masse und einem einen verstärkten Hochfrequenzausgang Kollektor an angekoppelt. Ein zweiter Transistor in Basisschaltung ist in dem Zustand mit niedrigem Gewinn aktiv und in dem Zustand mit hohem Gewinn inaktiv. Der zweite Transistor ist mit einem Emitter an den Hochfrequenzeingang, einer Basis an einen zweiten Vorspannungsverstärkten einem Kollektor den und eingang Hochfrequenzausgang angekoppelt.

### Ansprüche

- Hochfrequenzverstärker mit einem Zustand mit 1. geringem Gewinn und einem Zustand mit hohem Gewinn, umfassend: 5 einen ersten Transistor, der in dem Zustand mit hohem Gewinn aktiv und in dem Zustand mit geringem Gewinn inaktiv ist, wobei der erste Transistor mit einer Basis an einen Hochfrequenzeingang und einen ersten Vorspannungsein-10 gang, mit einem Emitter an Masse und mit einem Kollektor an einen verstärkten Hochfrequenzausgang angekoppelt ist; und einen zweiten Transistor, der in dem Zustand mit geringem Gewinn aktiv und in dem Zustand 15 mit hohem Gewinn inaktiv ist, wobei der zweite Transistor mit einem Emitter an den Hochfrequenzeingang, mit einer Basis an einen zweiten Vorspannungseingang und mit einem Kollektor an den verstärkten Hochfrequenzausgang angekoppelt 20 ist.
- 2. Verstärker nach Anspruch 1, weiterhin mit einem dritten Transistor, der mit einer Basis an einen dritten Vorspannungseingang, einem Emitter an Masse und einem Kollektor an den Emitter des zweiten Transistors angekoppelt ist.
- 30 3. Verstärker nach Anspruch 1, wobei der Emitter des ersten Transistors über eine Impedanz an Masse angekoppelt ist.
- 4. Verstärker nach Anspruch 1, weiterhin mit einer zwischen dem Emitter des zweiten Transistors und dem Hochfrequenzeingang gekoppelten Impedanz.

- Verstärker nach Anspruch 1, wobei der Emitter des zweiten Transistors kapazitiv an den Hochfrequenzeingang angekoppelt ist.
- Verstärker nach Anspruch 2, weiterhin mit einem vierten Transistor, der mit einer Basis an einen vierten Vorspannungseingang, einem Emitter an den Kollektor des ersten Transistors und einem Kollektor an den verstärkten Hochfrequenzausgang angekoppelt ist.
  - 7. Verstärker nach Anspruch 2, weiterhin mit einer zwischen dem Emitter des zweiten Transistors und dem Kollektor des dritten Transistors gekoppelten Impedanz.
- 8. Verstärker nach Anspruch 2, weiterhin mit einem vierten Transistor, der mit einer Basis an einen vierten Vorspannungseingang, einem Kollektor an den verstärkten Hochfrequenzausgang und einem Emitter an den Emitter des zweiten Transistors angekoppelt ist.
- Verstärker nach Anspruch 8, wobei die Emitter 9. des zweiten und vierten Transistors an einen 25 Knotenpunkt angekoppelt sind, und weiterhin mit des Emitter dem zwischen einer Transistors und dem Knotenpunkt gekoppelten ersten Impedanz und einer zwischen dem Emitter des vierten Transistors und dem Knotenpunkt .30 gekoppelten zweiten Impedanz.
- 10. Verstärker nach Anspruch 9, weiterhin mit einer zwischen dem Knotenpunkt und dem Hochfrequenz- eingang gekoppelten Impedanz.
  - 11. Verstärker nach Anspruch 9, weiterhin mit einer zwischen dem Knotenpunkt und dem Hochfrequenzeingang gekoppelten Kapazitanz.

15

- 12. Verstärker nach Anspruch 8, wobei der Emitter des ersten Transistors über eine Impedanz an Masse gekoppelt ist.
- 5 13. Verstärker nach Anspruch 9, wobei der Emitter des ersten Transistors über eine Impedanz an Masse gekoppelt ist.
- 14. Verstärker nach Anspruch 8, wobei der erste,

  zweite, dritte und vierte Transistor NPNBipolartransistoren sind.
  - 15. Verstärker nach Anspruch 1, wobei der erste und zweite Transistor NPN-Bipolartransistoren sind.
- 16. Hochfrequenzverstärker mit geschaltetem Gewinn, der folgendes umfaßt:
  einen Hochfrequenzeingang und einen verstärkten Hochfrequenzausgang;
- ein an den Hochfrequenzeingang und den Hochfrequenzausgang angekoppeltes Mittel für starke Verstärkung;
  ein an den Hochfrequenzeingang und den Hochfre
  - quenzausgang angekoppeltes Mittel für schwache Verstärkung; und
- Verstärkung; und ein Steuermittel zum Umschalten zwischen dem Mittel für starke und schwache Verstärkung.
- Verstärker nach Anspruch 16, weiterhin 17. einem mittleren Verstärkungsmittel, das an den 30 an und Hochfrequenzeingang Hochfrequenzausgang angekoppelt ist, und wobei das Steuermittel zum Umschalten zwischen dem mittlere starke schwache, und für Mittel Verstärkung bestimmt ist. 35
  - 18. Verstärker nach Anspruch 16, wobei das Mittel für starke Verstärkung einen NPN-Bipolartransistor in Emitterschaltung umfaßt.

- 19. Verstärker nach Anspruch 18, wobei das Mittel zur schwachen Verstärkung einen NPN-Bipolartransistor in Basisschaltung umfaßt.
- 5 20. Hochfrequenzverstärker mit geschaltetem Gewinn, der folgendes umfaßt:
  einen Hochfrequenzeingang und einen verstärkten Hochfrequenzausgang;

einen Verstärker mit hohem Gewinn, der mit
einem Eingang an den Hochfrequenzeingang und
einem Ausgang an den Hochfrequenzausgang
angekoppelt ist und mit einem Eingang an ein
erstes Vorspannungssignal angekoppelt ist;

einen Verstärker mit niedrigem Gewinn, der mit einem Eingang an den Hochfrequenzeingang und einem Ausgang an den Hochfrequenzausgang angekoppelt ist und mit einem Eingang an ein zweites Vorspannungssignal angekoppelt ist;

wobei der Verstärker mit hohem Gewinn und der 20 mit niedrigem Gewinn einen aktiven Zustand und einen inaktiven Zustand aufweisen;

wobei das erste Vorspannungssignal zum Umschalten des Verstärkers mit hohem Gewinn zwischen dem aktiven und inaktiven Zustand

bestimmt ist; und
wobei das zweite Vorspannungssignal zum
Umschalten des Verstärkers mit niedrigem Gewinn
zwischen dem aktiven und inaktiven Zustand
bestimmt ist.

30
21. Verstärker nach Anspruch 20, wobei der
Verstärker mit hohem Gewinn einen NPN-Bipolartransistor in Emitterschaltung umfaßt.

35 22. Verstärker nach Anspruch 21, wobei der Verstärker mit niedrigem Gewinn einen NPN-Bipolartransistor in Basisschaltung umfaßt.

# DE 100 84 663 T1

- Verfahren zum Verstärken eines Hochfrequenz-23. signals, mit den folgenden Schritten: Hochfrequenzsignals des Verstärken eines Transistors in Emitter-Verwendung schaltung und hohem Gewinn; 5 Abschalten des Transistors in Emitterschaltung und hohem Gewinn; und Hochfrequenzsignals unter des Verstärken Verwendung eines Transistors in Basisschaltung . und niedrigem Gewinn. 10
- 24. Verfahren nach Anspruch 23, weiterhin mit den folgenden Schritten:

  Abschalten des Transistors in Basisschaltung und niedrigem Gewinn und Verstärken des Hochfrequenzsignals unter Verwendung des Transistors in Emitterschaltung und hohem Gewinn.
- 20 25. Verfahren nach Anspruch 23, weiterhin mit den folgenden Schritten:

  Abschalten des Transistors in Basisschaltung und niedrigem Gewinn und Verstärken des Hochfrequenzsignals unter Verwendung des Transistors in Basisschaltung und mittlerem Gewinn.

- Leerseite -

Int. Cl.<sup>7</sup>:

DE 100 04 003 1 1

Int. Cl.': Veröffentlichungstag: H 03 G 1/00 16. Mai 2002

1/3









